48	Амортизаторы, рессоры	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I
49	Пневмоопоры (если есть) , основные монтажные соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
50	Запасное колесо (если есть)	Проверка крепления																				
	Пневмосистема																					
51	Слив конденсата	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
52	Герметичность системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
53	Краны уровня пола (если есть)	I	Регулировка при необходимости																			
54	Клапан регулятор давления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
55	Фильтр-осушитель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
56	Шланги и трубопроводы (трещины, потертости)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
57	Крепление ресиверов	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I
	Рулевое управление																					
58	Жидкость в рулевом механизме (уровень)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
59	Шарниры рулевого управления, рулевые тяги	I	W	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
60	Чехлы шарнирн.соединений и рулев.тяг (целостность)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
61	Шланги и трубопроводы (потертость/ трещины)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
62	Свободный ход рулевого колеса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
63	Герметичность системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
64	Крепление гидроусилителя, насоса, силового цилиндра	I	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I
	Тормозная система																					
65	Работоспособность системы в целом (рабочий, стояночный, вспомогательный тормоз)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
66	Стояночный тормоз	Регулировка при необходимости																				
67	Свободный ход педали тормоза	Регулировка при необходимости																				
68	Тормозные механизмы	Регулировка при необходимости, проверка крепления																				
69	Подвижные соединения	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
70	Резиновые шланги тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
71	Тормозные барабаны	I	I	I	I	Замена при необходимости																
72	Тормозные колодки / накладки	I	I	I	I	Замена при необходимости																
	Электросистема																					
73	Предохранители, реле	I	I	I	I	Замена при необходимости																
74	Лампы и указатели панели приборов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
75	Направление света фар	I	I		I			I			I			I			I			I		
76	Управление световыми приборами	I	I		I			I			I			I			I			I		
77	Наружное освещение и освещение номерного знака	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
78	Внутреннее освещение и вентиляция	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
79	Стеклоочиститель и стеклоомыватель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
80	Звуковой сигнал	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
81	Уровень и плотность электролита в АКБ	I	I		I			I			I			I			I			I		
82	Крепление АКБ. генератора, стартера и их проводки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
83	Прочие электроприборы (WEBASTO)	Проверка при необходимости																				
	Система кондиционирования воздуха																					
84	Работоспособность системы и приборов управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
85	Надежность креплений трубопроводов и компрессора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
86	Проверка давления и дозаправка	При необходимости																				
	Кузов, вспомогательные работы																					
87	Внешний осмотр автомобиля	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
88	Крепление зеркал заднего вида	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
89	Крепление и регулировка открывания дверей и люков	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
90	Смазка, проверка дверных уплотнителей, петлей и замков	При необходимости																				
91	Проверка креплений приборов наружного освещения		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
92	Остекление кузова	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I
93	Крепление основных деталей шасси	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I
94	Проверка работоспособности ремней безопасности		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
95	Осмотр приборов отопления салона	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
96	Ротация колес	При необходимости																				
97	Регулировка углов установки колес	При необходимости																				
98	Уборочно-моечные работы	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

O - промывка, очистка, удаление конденсата; W – затяжка; R - замена, C-смазка, I - проверка, регулировка, чистка, ремонт или замена при необходимости; P – выполнение